

Generell

Grundsätzlich lässt sich jedes TV-Gerät mit der SAK TV-Fernbedienung ein- und ausschalten. Ebenfalls lassen sich die Grundfunktionen wie Lautstärkeregelung und Programmwahl mit der SAK TV-Fernbedienung steuern, OHNE dazu die TV-Fernbedienung des TV-Geräteherstellers zu benötigen.

Standby-Betrieb (Normal-Betrieb)

Beim täglichen Normal-Betrieb werden sowohl das TV-Gerät als auch die SAK TV-Box nach dem Ausschalten des TV-Gerätes mit der SAK TV-Fernbedienung in den Standby-Betrieb versetzt. Dabei befinden sich das TV-Gerät und die SAK TV-Box in einem Zustand mit kleinem Stromverbrauch. Dadurch stehen dem Benutzer nach dem Einschalten des TV-Gerätes mit der SAK TV-Fernbedienung alle Funktionen unmittelbar wieder zur Verfügung. **Diese Betriebsart empfiehlt sich aus Gründen des besseren Komforts, wenn das TV-Gerät min. einmal pro Tag ein- und ausgeschaltet werden soll!**

Abwesenheits-Betrieb

Bei längerer nicht Benutzung des TV-Gerätes empfiehlt sich sowohl das TV-Gerät, als auch die SAK TV-Box komplett vom Stromnetz zu trennen. Damit wird sichergestellt, dass keinerlei elektrischer Strom durch den Standby-Betrieb verbraucht wird und ein Defekt der Geräte durch möglichen Blitzschlag bei auftretenden Gewittern verursacht werden kann.

Voraussetzungen

Zur erfolgreichen Durchführung nachfolgender Checklisten für den Standby- bzw. Abwesenheits-Betrieb sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

1. FritzBox ist mit Strom versorgt und mit dem Internet verbunden
2. SAK TV-Fernbedienung ist für das spezifische TV-Gerät konfiguriert und funktionsfähig
3. SAK TV-Box ist mit Strom versorgt und mit der FritzBox verbunden
4. TV-Gerät ist mit Strom versorgt (Hauptschalter EIN) und mit der SAK TV-Box verbunden

Checkliste: Standby-Betrieb

1. TV-Gerät Hauptschalter einschalten



TV-Gerät befindet sich im Standby-Betrieb!

2. Drücke Taste <TV Ein/Aus> (LED der SAK TV-Box leuchtet grün)



TV-Gerät bzw. TV-Box sind eingeschaltet und betriebsbereit!

3. Drücke Taste <TV Ein/Aus> (LED der SAK TV-Box leuchtet grün)



TV-Gerät ist ausgeschaltet und TV-Box bleibt eingeschaltet!

Checkliste: für Abwesenheits-Betrieb (Ausschalten)

1. TV-Gerät Hauptschalter ausschalten



TV-Gerät ist ausgeschaltet!

2. Drücke Taste <TV-Box Ein/Aus> (LED der SAK TV-Box leuchtet blau)



TV-Box ist ausgeschaltet!

Checkliste: nach Abwesenheits-Betrieb (Einschalten)

1. TV-Gerät Hauptschalter einschalten



TV-Gerät befindet sich im Standby-Betrieb!

2. Drücke Taste <TV-Box Ein/Aus> (LED der SAK TV-Box leuchtet grün)



TV-Box ist eingeschaltet und befindet sich im Standby-Betrieb!

3. Drücke Taste <TV Ein/Aus> (LED der SAK TV-Box leuchtet grün)



TV-Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit!